

## INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN.

Lea atentamente las instrucciones antes de empezar la instalación.

En nuestro embalaje obtendrá todo lo necesario para realizar la colocación del escaparate inmobiliario, (excepto un taladro y un destornillador de estrella).

En el caso de la colocación de las guías, como cada oficina tiene unas características propias, es necesario unos tacos y tornillos adecuados a cada situación. Por lo tanto estos componentes corren a cargo de al oficina.

Todos los artículos están referenciados para evitar fallos de entendimiento.

**1º Paso.-** Mida la zona a cubrir y coloque la barra C148. Por cada 2 metros aconsejamos hacer tres orificios con el taladro desde el interior de la barra. Arriba en el techo y bajo en el suelo. Para sujetar las guías a escayola, aconsejamos se utilice tacos extensibles.

**2º Paso.-** Por cada fila en vertical de carpetas C150 colocamos 2 colgadores tensadores C101 arriba y abajo.

**3º Paso.-** Medimos la distancia que hay entre las guías C148 (desde el techo al suelo) y cortamos el cable de acero trenzado C104 y a la longitud que necesitemos.

**4º Paso.-** Los introducimos en los colgadores tensores C101 desenroscando la pieza y sujetando el cable con el tornillo que lleva la misma. A continuación colocamos los dos extremos hasta que nos queden tensos (para techos de escayola no tensar el límite).

**5º Paso.-** Una vez terminado todo el trabajo anterior y sepamos dónde deben de ir las carpetas C150 empezamos a colocar las sujetas placas C150. Para ello se afloja los tornillo, se introduce la placa y se apreta los tornillos del sujeta placas C112.

Recuerde que puede variar la distancia entre placas las veces que quiera.

